

PRIMO UTILIZZO DELLA MACCHINA

ZR24/7 e Magnum Hazers non sono provvisti di fluido all'acquisto.

Utilizzando la macchina per la prima volta, sarà necessario eseguire un priming del sistema, con il fluido nel contenitore. Procedete come segue:

Mettete un contenitore di fluido Jem/Martin nell'unità.

Accendete la macchina e aspettate che raggiunga la temperatura operativa (il display mostra: ready).

Su ZR24/7 bisogna impostare il menu HOT in base al fluido usato. Si veda al riguardo la guida utente.

Per Magnum Hazer, la funzione di priming è attivata impostando il controllo del livello di fumo al massimo. Fate questo fino ad ottenere un flusso continuo di fumo dalla macchina.

Per ZR24/7, la funzione di priming è attivata tramite il menu Pri. Fate questo fino ad ottenere un flusso continuo di fumo dalla macchina.

Importante:

Prima di spegnere la macchina, lasciate sempre 5 minuti a uscita zero.

STRUZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO A LUNGO TERMINE

Quando si pensa che la macchina non sarà utilizzata per un periodo superiore a 7 giorni, svuotate il sistema del fluido. Per fare ciò, osservate la seguente sequenza di operazioni:

Accendete la macchina, e aspettate che raggiunga la temperatura operativa (il display mostra:ready).

Togliete il tubo di alimentazione del fluido dal contenitore e tenetelo sopra la macchina.

Avviate la macchina ripetutamente, finchè non vi è più emissione di fumo.

Sostituite il tubo di alimentazione nel contenitore, e fate riscaldare la macchina (questo è molto importante) per almeno 5 minuti.

Spegnete la macchina, e immagazzinatela.