Figura pag. 12

Panoramica

Un prodotto professionale Martin

NEBBIA STANDBY
Menù Invio Valore

VENTILATORE TIMER

FUNZIONAMENTO
Impostare l'interruttore **Standby** su ACCESO.
L'apparecchio si scalderà (RISCALDAMENTO) fino a che è pronto (RDY).
Una volta pronto (RDY), sarà possibile produrre fumo.
Impostare i livelli di emissione di nebbia e il ventilatore attraverso i menù.
Impostare l'interruttore **Nebbia** su ACCESO per ottenere un'emissione continua.
Impostare l'interruttore **Timer** su ACCESO per ottenere un'emissione a tempo.
Usare l'interruttore **Ventilatore** per far andare il ventilatore di continuo.

AVVERTENZA
Leggere le istruzioni prima dell'uso.
Mantenere l'emissione a 60cm di distanza da persone e superfici.
Evitare l'installazione sopra la testa delle persone.
L'uso prolungato potrebbe causare la formazione di condensa su pavimenti e superfici.
Usare esclusivamente liquidi JEM/Martin.
Potrebbe causare problemi a chi soffre di disturbi respiratori gravi.

Figura pag. 20 (21 in traduzione)

FS1 10AT (Radiatore 1)
FS2 10AT (Radiatore 2)
FS3 3.15AT (Pompe 1 e 2, Ventilatore)
FS4 1AT (Trasformatore)